ドライブレコーダー720P_DVR 取扱説明書

Drive Recorder Manual

この度は、本製品をお買上げ頂き誠にありがとうございます。
本製品を正しく安全にご使用頂くために、この取扱説明書を
よくお読みになり内容を十分ご理解された上でご使用ください。
※メーカーの都合により、取扱説明書の内容が一部異なる場合がございます。
※説明書の内容は製品の仕様変更等で予告なく変更される場合がございます。

●製品外観

●バッテリーの取り付け

①本体カバーを外す

②バッテリーの接続端子を確認し、本体に取り付ける

③本体のカバーを取り付ける

●バッテリーの表示について

バッテリーの残量は以下の表示となります。

満タン→残量なし

●バッテリーの充電について

充電方法①

USB ケーブルと AC アダプタを接続して充電を行ってください。

充電方法②

車載用充電アダプタを接続して充電を行ってください。

※バッテリーの機能を保つために電源を切ってから充電を行ってください。

※充電時間は約 3～4 時間かかります。

●SD カードの挿入について

撮影を始めるまえに、SD カードを挿入してください。

※SD カードは付属しておりません。

※使用する SD カードは 8GB～32GB を推奨しております。

●付属品のご確認をお願い致します。

商品本体/シガーソケット/USB ケーブル/スタンド

※メーカーの都合上、付属品の内容が異なる場合がございます。

●動画撮影について

①電源ボタンを押して電源を入れてください。電源を入れると録画装置は待機

状態に入ります。この際画面にはビデオマークが表示されます。

その他のモードである場合には MODE ボタンを押しますと、録画待機モードに戻ります。

②録画モードを確認後、録画ボタンを押しますと録画が始まり、ビデオマークが点滅します。再度実行ボタンを押しますと録画停止となります。

●映像出力

動画撮影の待機中に MENU ボタンを押すと MENU が表示されます。
MENU 表示中に UP/DOWN ボタン・録画ボタンで操作することができます。
MENU を終了したい場合は再度 MENU ボタンを押してください。

●画像サイズ

以下の動画サイズを選択することができます。
【VGA】640×480　【DI】848×480　【HD】1280×720

●日付プリント

録画映像に日付を入れる設定ができます。
オン/オフ

●モーションサーチ

レンズが動体物を感知した所から録画をおこなう設定ができます。
オン・・・動体検知をしない
オフ・・・動体検知をおこなう

●録音

撮影時の音声を入れるか入れないかの設定ができます。
オン/オフ

●録画時間

2 分間/5 分間/15 分間

●遅延シャットダウン

自動で録画を停止し、電源を OFF にすることができます。
10 分間/20 分間/OFF

●コーディング音声

撮影時の音声録音の ON/OFF が選択できます。

●静止画撮影

①電源ボタンを押して電源を入れてください。電源を入れると録画装置は待機

状態に入ります。この際モードボタンでカメラマークを表示させます。

●静止画撮影 MENU について

動画撮影の待機中に MENU ボタンを押すと MENU が表示されます。
MENU 表示中に UP/DOWN ボタン・録画ボタンで操作することができます。
MENU を終了したい場合は再度 MENU ボタンを押してください。

●画像サイズ

以下の動画サイズを選択することができます。
1.3M　VGA

●設定 MENU について

待機状態で MENU ボタンを 2 回押しますと「設定」の設定ができます。

●フォーマット

データの消去をおこないます。
実行/取り消し

●表示言語

数ヶ国語の言語設定ができます。

●初期設定に戻す

実行/取り消し

●周波数

50Hz/60Hｚの設定をおこないます。
お住まいの地域の Hz 数にて設定をおこなってください。

●日付設定

日付設定をおこないます。
操作ボタンで数値の変更をおこないます。
次の数値へ移る場合はモード切替ボタンでおこないます。
MM/DD/YYYY は日時の表示並びの設定になります。
MM・・月/DD・・日時/YYYY・・西暦

●TV 出力

NTSC に設定して下さい。

PAL の場合、正常に使用することが出来ません。

●使用上の注意

・本製品は万一の事故発生時の映像を録画することを目的としておりますが、全
ての状況において映像の記録を保証するものではありません。

・本製品の故障や本製品使用によって生じた損害、および記録された映像やデー
タの損傷、破損による損害については、当店は一切その責任を負いません。

・本製品は事故の証拠として、効力を保証するものではありません。

・ドライブレコーダーは道路運送車両法・保安基準第 29 条の前面ガラス装着規制
から除外指定商品となっています。但し、設置場所はフロントウィンドの上端から
上下方向に 1/5 以内の場所に限ります。

・運転者は走行中に録画ランプ等を注視したり、操作しないでください。録画をす
る時は、周囲の安全を十分に確認したうえで素早く操作を行ってください。

・本製品の動作を確かめるための急ブレーキなど危険な運転は、絶対におやめく
ださい。

・LED 式信号機は点滅して撮影される場合や色の識別ができない場合があります
それにより発生した損害については当店は一切責任を負いません。

・本製品を取付けての違反に関しましては、弊社では一切の責任を負いかねます。日ごろからの安全運転をお心がけください。

・本製品の動作中、稀にノイズ障害のためカーナビのTVやFMの受信ができない場合がございますが、ノイズ障害が理由での商品の返品・交換などは受け付けておりません。

・使用温度は-5℃～45℃となっております。

シガーケーブルに繋いで走行します際は直接シガーソケットに接続してください。
3 連ソケットなどでご使用されますと電圧の関係で誤作動を起こす場合がございます。

・商品の改造、破損、キズや汚れなどがございました場合は保証の対象外となります。